MITSUBISHI

三菱Ⅲジャー炊飯器(家庭用)

取扱説明書

〈メニュー集〉

(1.0Lタイプ) 形 NJ-VS10 名 NJ-VS18




- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読 みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの 記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存して ください。

加熱のしくみと特長

電磁加熱(IH)と、遠赤球面厚釜でおいしく炊きあげ


- ●磁力線により発生するうず電流で、内なべ自体が 発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげます。
- ●内なべは、ステンレスとアルミニウムの二層構造で 均一に熱を伝えます。
- ●内なべの内側には、遠赤コートが施してあり、米のしんからふっくら炊きあげます。
- ●IHと「ステンレス放熱板」からの全面加熱でご飯をふっくら炊きあげます。



大沸騰炊き

おいしさのためには、沸騰しても火を弱めない

●沸騰しても吹きこぼさない蒸気口(カートリッジ)と新制御により、強火を維持して"うまみの素"を引き出し、一粒一粒をシャキッと、さらにおいしいご飯に炊きあげます。



外して洗えるステンレス放熱板

耐久性に優れ、お手入れかんたん

- ●放熱板は、パッキンごとはずして丸洗いできます。
- ●放熱板がステンレスだから、酸、アルカリに強く、耐食性、耐久性に優れています。

もくじ

加熱のしくみと特長 2 安全のために必ずお守りください 4 各部のなまえ 本体 6 付属品 6 操作・表示部 7				ページ
安全のために必ずお守りください 4 各部のなまえ 本体 6 付属品 6 操作・表示部 7 使いかた 8 炊きかたを選ぶ 10 急いで炊く 12 [1 時間単位]で予約して炊く 13 「食べたい時刻」を予約して炊く 14 こんなとき 炊きあがりまでの時間のめやす 16 保温について 17 内蔵の専用電池について 17 停電したとき 17 お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 ご飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 正芽米 麦とろ 26 正芽米 麦とろ 26 な 米 玄米ご飯/会のこのビラフ風 29 えびときのこのピラフ風 29 おたりのこご飯 29 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト	ご使用の前に	加熱のしく	みと特長·······	2
使いかた で飯の炊きかた		安全のため	りに必ずお守りください	4
操作・表示部		各部のなま	え 本体	6
使いかた で飯の炊きかた 炊きかたを選ぶ 10 急いで炊く 12 「1 時間単位」で予約して炊く 13 「食べたい時刻」を予約して炊く 14 「食べたい時刻」を予約して炊く 14 「食べたい時刻」を予約して炊く 16 時計の合わせかた 17 内蔵の専用電池について 17 停電したとき 17 お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 ご飯がつまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目 (かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31			付属品	6
炊きかたを選ぶ			操作・表示部	·····7
炊きかたを選ぶ 10 急いで炊く 12 [1 時間単位]で予約して炊く 13 「食べたい時刻」を予約して炊く 14 とき 炊きあがりまでの時間のめやす 16 保温について 16 時計の合わせかた 17 内蔵の専用電池について 17 停電したとき 17 お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 ご飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 白 米 豚肉ご飯/な水あずきご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目 (かやく) ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト	使いかた	ご飯の炊き	かた	8
「1時間単位」で予約して炊く 14 「食べたい時刻」を予約して炊く 14 こんなとき 炊きあがりまでの時間のめやす 16 保温について 16 時計の合わせかた 17 内蔵の専用電池について 17 停電したとき 17 お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 ご飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 胚芽米 麦とろ 26 エナリングアラカルト 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31		炊きかたを	選ぶ	10
「食べたい時刻」を予約して炊く 14 こんなとき 炊きあがりまでの時間のめやす 16 保温について 16 時計の合わせかた 17 内蔵の専用電池について 17 停電したとき 17 お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 ご飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 胚芽米 麦とろ 26 エナリングアラカルト 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31		急いで炊く		12
 たんなとき 炊きあがりまでの時間のめやす 16 保温について 時計の合わせかた 17 内蔵の専用電池について 信電したとき 17 お手入れ 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 ご飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目 (かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 30 おかゆ 白がゆ 31 		「1 時間単位	[]で予約して炊く	13
保温について 16 時計の合わせかた 17 内蔵の専用電池について 17 停電したとき 17 お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 ご飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31		「食べたい時	 	14
時計の合わせかた 17 内蔵の専用電池について 17 停電したとき 17 お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 ご飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31	こんなとき	炊きあがり	までの時間のめやす	16
内蔵の専用電池について 17 停電したとき 17 お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 で飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31		保温につい	ζ	16
停電したとき 17 お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 ご飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目 (かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト		時計の合わ	せかた	17
お手入れ 18 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 で飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31		内蔵の専用	電池について	17
内なべのフッ素加工を長持ちさせるために 19 で飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目 (かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31		停電したと	き	17
で飯がうまく炊けないとき 20 故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目 (かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31		お手入れ …		18
故障かな?と思ったら 21 保証とアフターサービス 22 おいしいご飯を食べたい! 24 白米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 すし 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト		内なべのフ	ッ素加工を長持ちさせるために	19
#証とアフターサービス 22 ### おいしいご飯を食べたい! 24 白 米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄 米 玄米ご飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31		ご飯がうま	く炊けないとき	20
メニュー集 おいしいご飯を食べたい! 24 白米 豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊 25 玄米 玄米で飯/玄米あずきご飯 26 胚芽米 麦とろ 26 すし 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト		故障かな?	?と思ったら	21
白米 豚肉で飯/なめたけで飯/かに雑炊 25 玄米 玄米で飯/玄米あずきで飯 26 胚芽米 麦とろ 26 すし 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)で飯 28 たけのこで飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト		保証とアフ	ターサービス	22
玄 米 玄米で飯/玄米あずきで飯 26 胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)で飯 28 たけのこで飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト	メニュー集	おいしいご	飯を食べたい!	24
胚芽米 麦とろ 26 す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト		白 米	豚肉ご飯/なめたけご飯/かに雑炊	25
す し 手巻きずし/ひなちらし 27 炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト		玄 米	玄米ご飯/玄米あずきご飯	26
炊込み 五目(かやく)ご飯 28 たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31 トッピングアラカルト 31		胚芽米	麦とろ	26
たけのこご飯 29 えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 51		す し	手巻きずし/ひなちらし	27
えびときのこのピラフ風 29 おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 31		炊込み	五目(かやく)ご飯	28
おこわ 赤飯/海の幸おこわ 30 おかゆ 白がゆ 51 トッピングアラカルト			たけのこご飯	29
おかゆ 白がゆ			えびときのこのピラフ風	29
トッピングアラカルト		おこわ	赤飯/海の幸おこわ	30
		おかゆ	白がゆ	31
ひき肉と漬物/梅おろし/めんたい豆腐31		(トッピングアラカルト	
			ひき肉と漬物/梅おろし/めんたい豆腐	31

一位 一稜

仕 様…

-----裏表紙

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

魚警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの ⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

\Diamond	禁止	8	接触禁止	0	指示にしたがう	6	電源プラグを抜く
(1)	分解禁止	8	水ぬれ禁止	8	ぬれ手禁止		

分解・修理・改造はしない

感電・発火・けがの原因。



分解禁止

電源は交流100Vで定格 15A 以上のコンセントを 単独で使う



他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延 長コードを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機

修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。



電源プラグの刃および刃の 取付面のほこりをとる

ほこりが付着していると、火災の原因。

差込みが不完全なとき、感電・発熱による



ほこりをとる

感電の原因。

水につけたり、 水をかけたりしない



電源プラグは根元まで 確実に差込む



根元まで差込む

感電・ショートの原因。

吸・排気口やすき間にピン・針金・ 金属物など、異物を入れない



傷んだ電源コード・プラグや差込みの ゆるいコンセントは使わない



感電・けがの原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない



電源コードを傷つけない

感電・ショート・発火の原因。



重い物をのせたり、無理に曲げたり、束 ねたり、引っ張ったり、加工したりす ると、破損して感電・発火の原因。

蒸気口やその付近に手などを近づけない

禁止

やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを開けたり、 持ち運びしない



蒸気にも触れない 特に乳幼児には注意する



やけどの原因。

火災の原因。

接触禁止

注意

次の場所では使わない

火災の原因。

感電・漏電の原因。

●壁や家具の近く

変色・変形の原因。

● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上

水のかかるところや、火気の近く

吸・排気口をふさぐような所

√紙・布・ふきん・じゅうたんの上など/

*キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気が

'壁などから 20cm 以内、

変色・変形・故障の原因。

●直射日光のあたる所

変色・変形の原因。

過熱・異常動作の原因。



電源プラグを持つ 電源プラグがあたってけがすることを


電源コードを巻き取るときは



防ぐため。

電源プラグを持:

電源プラグを持って抜く





心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品の使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがあるため。



医師と相談

お手入れは本体が冷めてから行う



やけどを防ぐため。

使用時以外は、電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を 防ぐため。



電源プラグを抜く

製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない



ふたが開いて、やけど・けがの原因。

禁止

専用の内なべ以外は使わない

こもらないようにしてください。



使用中、使用直後は、 高温部に手を触れない カートリッジ、内なべなど



やけどの原因。

磁気・電波に弱い物を近づけない ブレーカーの違うコンセントに かえる

- ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ・磁気テープ (カセットテープなど)
- ・無線機器(テレビ、ラジオ、電話など) 記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



変形・変色・故障の原因。

炊飯・保温以外には 使わない

蒸気口をふきんなどで

故障の原因。


ふさがない

お願い

故障・うまく炊けない原因。

やけどの原因。

各部のなまえ




操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。
※予約・炊飯・保温中は、切/つややか保温)を押してから操作してください。

 ・ 欠飯 キー

 切/つややか保温 キー



ご飯の炊きかた

備 進



お米をはかってとぐ

1 お米をはかる

/ 発芽玄米は、白米2合に対し、発芽玄米1合 / √の割合がおすすめです。

- ●付属の計量カップすりきり1杯で、 約180mL=約150g。(約1合)
- ●無洗米は無洗米用計量カップを使う。 (1 杯約 170mL= 約 147g)

0良い例



× 悪い例



(うまく炊けない原因)

2 お米をとぐ

/無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことを\ おすすめします。

内なべでお米がとげる



たっぷりの水でさっ とかき混ぜ、水を素早 く捨てる。




8

「とぐ⇒水で流す |を 数回くり返し、水がき れいになるまで手早 く洗う。

●充分に洗米する。 (不充分なときは、におい・変色・こげの原因)

水加減をして 内なべを本体に入れる

例:3カップの「白米」を炊くとき



米を水平にならす

*おかゆ、すしの目盛は反対側にあります。

メニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減を する。 ⇒ 12ページ

/水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みに合 [\]わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。

米 の 種 類	水加減のめやす
軟質米・胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米・硬質米	目盛より少し多め

※水加減を少し多めで炊飯する場合は、

メニュー でやわらかを選んでください。



放熱板、カートリッジをつけ忘れない (つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因) 放熱板をつけないとふたが閉まらない


- ・放熱板や内なべ外側の水分や汚れ、また米粒はき れいにふきとる。
- お湯(50℃以上)やアルカリ水のpH9以上での 炊飯はしない。(べちゃつき・黄変の原因)

飯 炊

電源プラグを差込み 炊飯する



●むらしに入ると、表示部は できあがりまでを 1 分刻みで表示



- お米の種類、メニューに合った炊きかたを選ぶ。
- キーの操作は各ページを参照する。

お	米	10~11ページ
メニュ	_	10~11ページ
お急	ぎ	12ページ
かんたん予	約	13~15ページ

■お知らせ■

- 電源プラグを差込んだときに、「パチッ」と火花が でることがありますが、これはIH特有のもので 異常ではありません。 ⇒ 21ページ
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がしますが、 内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故 障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、 IH 特有の通電音によるもので、故障ではありま せん。

炊きあがり→保温

ブザーが鳴ったら ご飯を底からほぐす



- ●保温に入ると、表示部は 保温経過時間を 1 時間単位で 24 時間まで表示 (1時間未満は「0時間」を表示)
- 24 時間を過ぎると、現在時刻を表示



505

(保温表示)

(保温表示)

(現在時刻表示)

- ●炊きあがると「ピー」音が5回鳴る。
- 約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。 (そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に 手を触れない。(やけどの原因)
- 保温について⇒ 16ページ

■お知らせ■

保温中は、放熱板につゆが付着する場合があり ます。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではあり ません。




使用後は(切/つややか保温)を 押し、電源プラグを抜く



抜いたとき、約1秒間表示が消える

炊きかたを選ぶ



■お知らせ■

お買上げ時は「お米」は<u>白米、メニューはふつう</u>」が設定されています。 この設定で炊くときは、炊飯 を押すだけで炊くことができます。

1

お米を選ぶ

→ 11ページ参照

お米



押すごとに ◀マークが

白米→無洗米→玄米

にかわるので、お米の種類を選ぶ。 (白米)に戻ると「ピピッ」 と鳴る。

- 玄米は、メニューがふつう、 炊込み、おかゆのとき選べる。
- ●一度設定すると、その設定を記憶する。



メニューを選ぶ

➡ 11 ページ参照





●押すごとに ▶ マークが

ふつう→かため→やわらか→炊込み→おかゆー

にかわるので、お好みにセットする。 (ふつうに戻ると「ピピッ」) と鳴る。

- お米 が玄米 のとき、 メニュー のかため、やわらかは選べない。
- ふつう、かため、やわらかは 一度設定すると、その設定を記憶する。



3 炊飯を押す





むらしに入ると、表示部はでき あがりまでの時間を表示。



お米キーの選択

洗米して炊く米(白米)・胚芽米・もち米・5分づきより白米に近い米 米 白 などのとき。 洗わずに炊ける米のとき。 洗 無 計量カップは無洗米用計量カップを使う。 ●炊く前に底から軽くかき混ぜる。(こげやすいため) 玄米・5分づきより玄米に近い米のとき。 ● 1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで。 ●米をとぐときは、軽く洗い、あまり強くとがない。 玄 ●圧力なべとは炊飯原理がちがうため、味や炊きあがり状態が異なる。 炊きあがったら(切/つややか保温)を押して保温をやめる。 • 保温はしない。(におい・変色の原因)

メニューキーの選択(水位目盛の設定のしかた)

白 米 _{水位目盛} メニュー 無洗米 白米 ふつう かため やわらか

玄 米 ^{水位目盛} メニュー 玄米 ふつう

発芽玄米

水位目盛 メニュー 白米 やわらか

胚芽米 自米 ふつう

- ●米をとぐときは、胚芽がとれてしまうのであまり強くとがない。
- 保温はしない。 (におい・パサつきの原因)

す し 水位目盛 メニュー すし ふつう

おかゆおかゆおかゆ

- 1.0L タイプは 1 カップ、1.8L タイプは 1.5 カップまでとする。
- おかゆ 以外のメニューで炊かない。 (ふきこぼれの原因)
- 保温はしない。(のり状になる。)(炊きあがったら(切/つややか保温)を押して、)(保温をやめる。

炊込み

水位目盛白米

白米 炊込み 玄米

マニュー

おこわ


水 は メニュー おこわ ふつう

- 1.0Lタイプは「炊込み」は3カップ(玄米は 2カップ)、「おこわ」は4カップまでとする。
- 1.8Lタイプは「炊込み」「おこわ」ともに6 カップ(玄米は4カップ)までとする。
- 具は、米の上にのせる。(具と米をかき混ぜたり、具の量が 多いと上手に炊けない場合がある。)
- ●予約はしない。

(炊込みは設定できない。具がいたむ原因)

保温はしない。(におい・変色の原因)(炊きあがったら切/つややが保温)を押して、 (保温をやめる。)

急いで炊く









●お好みのメニューなどをセット する。

(炊込みのとき、 (お急ぎ) は受付けない。

2 続ぎ を押す





押すごとに マークが「表示あり」 → 「表示なし」(設定) (解除)をくり返す。

(炊飯)を押す






むらしに入ると、表示部は炊き あがりまでの時間を表示。



「1時間単位」で予約して炊く



例:3時間後に食べたいとき

1 メニュー などを 選ぶ → 10ページ (1)~(2)


(炊込みのとき、) かんたん予約 は受付けない。







3 時を押してお好みの時間に合わせる





押すごとに、1~12時間にかわる。(1時間に戻ると \ 「ピピッ」と鳴る。)







できあがり時刻が表示される。


かんたん予約

- 1~12時間(1時間単位)後に炊きあがるように予約ができる。(ただし、玄米は2~12時間後)
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。 (調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- 予約中は、現在時刻を表示しない。
- 予約時間の変更・取消をするときは、(切/つややか保温)を押す。

お急ぎ

- ●通常より約10分早く炊きあがる。
- 炊込みは選べない。
- 少しかために炊きあがる。
- 炊飯容量は、仕様(裏表紙)参照。
- 予約炊飯のときは使えない。

「食べたい時刻」を予約して炊く




予 約

- 炊きあがりの時刻を予約して炊く。(表示は24時間制。(表示は24時間制。
 - ⟨昼の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。⟩
- ●2通りの予約時刻を記憶する。
- ●予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を 記憶している。

(予約1)または「予約2)を選んだ後、 (炊飯)を押すだけで予約炊飯できる。)

- 玄米 は2時間、その他は1時間に満たない時間を 予約したときは、すぐに炊飯をはじめる。 (炊飯時間が長いため)
- 現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予約した時刻に炊きあがらない。⇒17ページ
- 炊飯・保温中は予約できません。
- 夏場の予約は12時間以内にする。 (長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが) 出る原因

- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは 使わない。
- / 調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因
- 予約中は、現在時刻を表示しない。



例:午前7:30 に食べたいとき


1

現在時刻が正しいか確認して、

メニューなどを選ぶ

(時計の合わせかた→17ページ参照)





お好みのメニューなどをセットする。→ 10ページ 1 ~ 2

(炊込みのとき、かんたん予約は受付けない。)

 2
 かんたん予約 を押して、


 予約1または予約2を選ぶ



●押すごとに 予約1 → 予約2 → かんたん予約 にかわる。

(予約1)に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- あらかじめ 予約1は6:00、予約2は18:00が セットされている。
- かんたん予約 ⇒ 13ページ







- 時は押すごとに1時間進み、分は押すごとに 10分進む。
 - (0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- 押し続けると早送りする。



炊飯 を押す





15

こんなとき

炊きあがりまでの時間のめやす

			白 米	無洗米	玄 米
ßı	つ	う	約46~54分	約 45~53分	約93~100分
か	た	め	約42~53分	約41~51分	
ゃ	わら	か	約48~55分	約47~54分	
炊	込	み	約46~56分	約50~54分	約105~110分
お	か	ゆ	約56~62分	約55~61分	約119~122分
व		し	約46~54分	約44~53分	
お	ح	わ	約42~48分		

- 電圧100 V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ●米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- お急ぎ では、約10分短くなります。 (炊込みは選べない。)

保温について

保温は 24 時間以内にする。(黄変・におい・パサつきの原因)

少量のご飯は中央にまとめる。

/少量は長時間保温すると パサついたりふやける場合がある

保温経過時間を1時間単位で24時間まで表示(1時間未満は0時間を表示)し、過ぎると現在時刻表示になる。

(保温は続けている)

●ご飯を入れたまま保温を切らない。

(温度が下がり、つゆ・) べとつき・においの原因

ふたはきちんと閉める。(乾燥・変色・においの原因)

保温中に現在時刻を表示したいときは、 一度保温を切ってから、再度保温する。 (保温経過時間は表示しない)

〈次の保温はしない〉

- 白米以外(炊込み、おこわ、おかゆ等)や、 みそ汁、カレーなど汁もの
- 24 時間以上
- がいる。

- 冷えたご飯
- ご飯のつぎたし
- よくとがないで炊いたご飯
- しゃもじを入れたまま




時計の合わせかた

- ●時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温中は現在時刻の変更はできません。
- 24 時間表示の時計です。(昼の12 時は12:00、夜の12時は0:00)

例:19:10 (午後7:10) を 19:12 (午後7:12) に合わせるとき



電源プラグを **差込**む









点滅すると時計の合わせができる。(分を2回押しても設定できる。)



時 や分を押して 時刻を合わせる





- ●押し続けると早送りする。 (0 に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- ●時刻を合わせたらセット完了。

内蔵の専用電池について(消耗部品です)

電源プラグを抜いても 時計を動かすために、 内蔵電池を 取付けています。

- ●寿命は約4~5年(使用条件により異なります。)
- 電池が消耗してくると

電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。 電源プラグを差込めば、炊飯・保温はできますし、毎回、現在時刻 を合わせれば予約もできます。

■電池の交換は 電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店にご 依頼ください。(有料)

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

炊飯中

復帰後、炊飯を続けます。

予約中

復帰後、予約どおりに 炊きあがります。

(停電時間が長いと、うまく炊けないことがあります。)

保温中

復帰後、保温を続けます。長時間の停電でご飯が冷めてしまったら、自動的に保温をやめます。

お手入れ

次のものは お願 使わない 傷·腐食·変色· い ヒビの原因

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ●ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
- ■スチールタワシ、スポンジのナイロン面、ナイロンネット付きスポンジ 本体の丸洗いはしない(故障の原因)


電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。

放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする


■はずしかた

片手でふたを 押さえ、片手 でつまみを真 っすぐ手前に 引く。




■取付けかた

- ●放熱板の▽印 と本体の△印 を合わせるよ うに、溝にツ メを差込む。
- ②上側をカチッ と音がするま で押し込む。



内なべ・しゃもじ・ しゃもじ受け

- 冷めてからお手入れする
- ●台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする(ナイロン面は使わない)








蒸気口

放熱板、カートリッジ をはずした後、かたく 絞った布でふく



底センサー

かたく絞った布でふきとる こびりついた汚れは細かいサンドペーパー (400番程度)で軽くみがき、かたく絞った 布でふきとる

本体のにおいが気になるとき

- ●内なべに 1/3 まで水を入れ、ふたを確実に閉める。
- ② お急ぎ を押し、 炊飯 を押して沸とうさせる。
- ③約15分間、沸とうさせた後 切/つややか保温 を押す。
- ④冷めたら内なべ、放熱板、カートリッジを取出し て洗う。

カートリッジ・カートリッジパッキン


スポンジで水洗いし、水気をふきとる(おいしさを保つため、よく洗う) *スポンジのナイロン面などの固いもので、こすらない(傷の原因)

■はずしかた


引きあげる。 ②フックを押して、カー トリッジを開き、カー トリッジパッキンをは

■取付けかた

●カートリッジパッキンを ②ブッシュがついている つける。カートリッジを カチッと音がするまで閉 める。







(正しくつけないと) ふきこぼれの原因

内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

■で使用により消耗しますので大切にお使いください。

- 内なべの上にザルをのせて、 米をといだり水切りをしない。
- 内なべの内側や縁部に、しゃもじを たたきつけたり、こすりつけない。

かたく絞った布でふく

- 金属製のしゃもじや泡立て器、 陶器などのかたいものを使わない。
- 酢は使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- ●スプーンや食器類を入れない。
- みがき粉、タワシ類で洗わない。





- 長い間ご使用になると、水分や蒸 気により多少色ムラができます。 使用面、衛生面には問題がありま せんので、安心してご使用くださ
- フッ素がはがれたり(人体に害はあ) りません)、変形した場合は、お買 上げの販売店でお買求めください。

ご飯がうまく炊けないとき

	こんなとき	調べるところ
炊飯	● ご飯がやわらかすぎる、 かたすぎる	 カートリッジ、ブッシュをつけて炊飯しましたか。→ 19ページ 米(無洗米は無洗米用計量カップを使う)や水の量は正しくはかりましたか。→ 8ページ 内なべを水平にして水加減しましたか。 お米の種類、メニューに合った水位目盛で水加減していますか。 → 11ページ お米、メニュー を正しく選びましたか。→ 10ページ お急ぎ、無洗米 は、かために炊きあがります。 お好みに合わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。
	炊きあがりのご飯の 中央がくぼんで見える	● IH特有のなべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。異常ではありません。
	おこげができる	 お米、メニューを正しく選びましたか。⇒10ページ次のようなとき、おこげができます。 ・玄米以外のお米を玄米で炊飯した。 ・とぎかたが不充分。 ・長時間水にひたした。 ・長時間の予約をした。 ・内なべの外側・本体・底センサーに米粒など異物がついている。 無洗米や炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。
	ふきこぼれる	 無洗米を他のメニューで炊飯しませんでしたか。 無洗米 で炊飯してください。 → 10ページ カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。 → 19ページ 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。 → 8ページ 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。 → 裏表紙 おかゆ を他のメニューで炊飯していませんか。 → 10ページ
	炊込みご飯が よく炊けない	 具と米をかき混ぜていませんか。また、調味料はよく溶かしましたか。 具の量がメニュー集より多すぎませんか。 ⇒28 ページ 水の量が少なくありませんか。 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。 ⇒裏表紙
	●ご飯に薄い膜ができる	●オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分が溶けて乾燥したものです。

故障かな?と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

		明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。 ===ベストスス
	こんなとき	調べるところ
保温	● ご飯がにおう、 黄変する、 かたくなる	 保温時間(24 時間まで)は守られていますか。 ふたは確実に閉めましたか。 カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→ 19ページ 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 内なべ、放熱板、カートリッジを毎回お手入れしていますか。 しゃもじを入れたまま、冷えたご飯、冷えたご飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。 とぎかたが不充分ではありませんか。 夏場に長時間の予約をしていませんか。 放熱板など、本体ににおいがついていませんか。 → 18 ページ
	●保温中、つゆがつく、 つゆが落ちる	● ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。
本体	● 炊飯や 保温中に音がする	 「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の通電音によるもので、 故障ではありません。 「グツグツ」「シュー」等の音は、おいしく炊くために強火で沸騰している音です。
	ご飯が炊けない時間が長くかかる予約した時刻に炊けない	 炊飯 を押し忘れていませんか。 時計は合っていますか。→ 17ページ 予約時刻は正しく設定されていますか。(24時間表示) 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙 炊飯中に停電しませんでしたか。→ 17ページ
	●キーを受付けない	●予約·炊飯·保温中ではありませんか。 予約·炊飯·保温中は 切/つややか保温 を押してから操作してください。
	●蒸気がもれる	ふたパッキンに異物が付着していませんか。ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。お買上げの販売店で交換してください。(有料)
	ふたが閉まらない	●上枠に米粒など異物が付着していませんか。
	●上枠につゆが落ちる	●異常ではありません。ふきとってください。
	電源プラグを差し込んだ とき、「パチッ」と火花がでる	● これは IH 特有の本体内部の電気部品に充電するための電気が流れる ためで、異常ではありません。
		●本体に内なべが入っていますか。
	●表示部に[81]などの 表示が出る	● 故障内容の表示です。 お買上げの販売店にご連絡ください。

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。 故障の状況と表示部の英数字(RI、RI、RI 、EI EI EI

保証とアフターサービス

■保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「ご飯がうまく炊けないとき」(20 ページ)と「故障かな?と思ったら」(21 ページ)にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てからお買上げの販売店にご連絡ください

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 (IH ジャー炊飯器)
- 2. 形 名 (NJ-
- 3. お買上げ日(年月日)
- 4. 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ で依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付:365日24時間

北海道地区

- **, 幌 (011) 890-7520** 札幌市厚別区大谷地東 2-1-1
- **国 川(0166) 26-5580**
- 北 見 (0157) 25-7045
- 釧路 (0154) 24-1355
- 帯 広 (0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1 苫小牧 (0144) 55-1114
- 小 樽 (0134) 33-3380
- 函館 (0138) 49-0345

K05A

修理窓口 電話受付:365日24時間

東北地区

- 青森 (017) 773-8381
- 弘 前 (0172) 32-6535
- 八 戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8
- 盛 岡(019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11
 水 沢(0197) 25-4511
- 仙 台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-25
- 気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2
- 石 巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268
- 古 川 (0229) 24-3595 古川市米袋字大窪 25-1

- 秋 田 (018) 865-4471
- 横 手 (0182) 32-1785
- 大館 (0186) 42-2781
- 山 形 (023) 624-0018
- 那山市喜久田町卸 1-76-1 会 津 (0242) 27-4426
- 原町 (0244) 24-2842

会津若松市天寧寺町 3-7

いわき **(0246) 26-1822** いわき市小島町 1-2-2

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

静岡県・長野県(飯田地区)・石川県

富山県・福井県・広島県・山口県・島根県

鳥取県・岡山県・香川県・徳島県・高知県

愛媛県

フロントセンター関西

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル **500120-56-8634**

通常電話番号(携帯電話対応)

(06) 6454-3901

FAX

(06) 6454-3900

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

山梨県・長野県 (飯田地区除く)・新潟県

フロントセンター東京

東京都世田谷区池尻 3-10-3 フリーダイヤル

556-8634

通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111

FAX

(03) 3424-1115

九州地区

福 岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21

北九州 (093) 653-1231

佐 賀・

久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20

唐 津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50

長 崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740

- 熊 本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35
- 八 代 (0965) 33-5173
- 大 分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1
- 宮 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-延 岡 (0982) 21-3540

鹿児島市卸本町 7-17

延岡市惣領町 25-5 鹿児島 (099) 260-2421

沖 縄 (098) 898-3333

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

(無料) 0120-139-365 (無料)

■通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

■所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

22

メニュー集

おいしいご飯を食べたい!

昔からおいしいご飯の炊き方を表現するために、言い伝えられてきた言葉に、「はじめチョロチョロ、中パッパ、ブツブツ言うころ火を引いて、赤子泣いてもふたとるな」があります。

これは、「はじめはゆっくり加熱して、次に強火。水が無くなりブツブツ言う頃に加熱をやめ、ふたを開けずに充分蒸らす」という意味。母から子へと伝えられて来たおいしいご飯の炊きかたも、いまではジャー炊飯器のマイコンに記憶され、このIHジャー炊飯器にもしっかりと伝えられています。

そんな炊飯器を使っても、よりおいしいご飯を食べるためのいくつかのポイントがあります。

1 自分に合ったお米を、1~2ヶ月で使いきる量で買う

- ●米袋に表示された、品種、産地、収穫年度、 精米年月をチェック。好みの品種で、精米年 月の新しいものを選び、精米されてから夏は 1ヶ月、夏以外でも2ヶ月以内に使いきるよ うにしましょう。
- ●購入したお米は長期間保存すると、質が低下します。保管は風通しのよい、涼しい場所にしましょう。

2 お米は付属のカップで正確に計る

●付属の計量カップはすりきり 1カップが約 180mL(1合)。一般の料理に使われる計量 カップ(200mL)とは違います。必ず、付属 の計量カップで正確に計りましょう。(無洗米は無洗米用計量カップを使います。)

3 お米をよくとぐ (無洗米は軽くすすぐことを) おすすめします。

● 必ず水でとぎます。最初はたっぷりの水でさっとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。次に米と米をこするように、「といでは水を入れてすすぐ」を水のにごりがなくなるまで繰り返します。水が透明になったら、ザルに上げて30分おいて炊くのがベターですが、洗ってすぐ炊いても、ⅠHジャー炊飯器なら上手に炊けます。

4 水加減を正確にする

- ●内なべを水平にし、メニューに合った水位 目盛線のお米のカップ数に合わせます。水 位目盛は目安です。お米の種類やお好みに よって、水加減を半目盛まで調整できます。
- ●また、お湯(50℃以上)を入れてはダメ。お 米にきちんと吸水されず、芯のあるべちゃ っとしたご飯になってしまいます。

5 炊飯器は平らな場所に置き、なべ底の 汚れや水分を拭いて内なべをセット

- ●また、内なべを本体にセットするとき、なべ底の汚れや水分は必ず拭き取ります。本体に内蔵されているセンサーが正確に働くようにするためです。

6 炊き上がったら、ご飯をほぐす

- 炊き上がったら、約15分以内にご飯をほぐします。底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を逃がします。そのままにしておくと、べたつきの原因になります。
- ●また、放熱板に付いている水滴も、拭き取っておきましょう。

7 保温の場合、中央に寄せる

- ●パサつきを押さえるために、ご飯は中央に 寄せて保温します。
- ◆それでも、長時間保温すると、パサついたり、ふやけたりすることがあるので、早めに食べきりましょう。

8 少ない量の保温はさける

● やはり、ご飯は炊きたてがおいしいもの。 特に少量のときは、保温はせずに冷凍にして、電子レンジなどであたため直すとおい しく食べられます。



白米

豚肉ご飯



メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約342kcal

材料(4人分)
炊きたてのご飯…茶碗4杯分
豚薄切り肉······100g
A 酒 ······················小さじ2
A ~ コショウ········少々
│ キクラゲ6枚
ザーサイ40g
しょうがみじん切り…大さじ1
┌ しょうゆ ⋯⋯大さじ2
B ∤ 酒 ···············大さじ1
└ 砂糖小さじ2
せり少々
↓ ごま油 ········大さじ2

- 1 豚肉は細く切ってAをまぶす。
- ②キクラゲは水で戻し、石づきをとってせん切りにする。
- ❸ザーサイは洗って薄切りし、水に浸して塩分を好みの加減に抜いてせん切りにし、水気を切る。
- ◆フライパンにごま油大さじ2を熱し、しょうがのみじん切り、●23の順に加えて炒め、Bで調味する。
- ⑤炊きたてのご飯に◆を加え、2~3分蒸らして器に盛り、せりを小さくちぎって散らす。



なめたけご飯

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約208kcal

材料(4人分)

| **材料(4 入力)**| 炊きたてのご飯 ···········茶碗 4 杯分| | 市販のなめたけ佃煮 ··········100g | みょうが (なければゆず) ········3個|

- ◆みょうがは小口切りにして、さっと熱湯をくぐらせ、氷水に取って水気を切る。
- ②炊きたてのご飯になめたけ佃煮 を加えて混ぜ、みょうがを散ら してざっと混ぜる。



かに雑炊

メニュー◆ふつう カロリー **◆1** 人分約 221 kcal

材料(4人分)	
冷やご飯400g	卵2個
昆布のだし汁······800mL	塩適量
しいたけ4個	しょうゆ適量
本しめじ1 パック	あさつき適量
、 かにの爪8本	J

- ●しいたけは石づきを取って細切り、しめじは石づきを 取って小房にほぐす。
- ②ご飯をざるにあげ、水で洗ってぬめりを取る。 なべに昆布のだし汁を入れて煮立たせ、しめじ、しい たけを入れて火を通す。
- ③ご飯を加え一煮立ちしたところへ、かにの爪を加える。 塩としょうゆで味をととのえる。
- ◆溶き卵をゆっくりと回し入れ、卵に火が通ったら器に盛り、あさつきを散らす。

玄米ご飯

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約172kcal

材料(4人分) 玄米 ……

- ●玄米は軽く洗い、ざるにあげる。
- ②内なべに●を入れ、水位目盛「玄米」の「3」に水加減す る。
- 3(お米) 玄米 を選び、(メニュー) ふつう で炊く。
- △炊きあがったら、全体をよくほぐす。

※5分づきより玄米に近いものは、(お米) 玄米で、 水位目盛「玄米」を使います。 白米に近いものは、(お米) 白米で、水位目盛 「白米」を使います。

玄米あずきご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約381kcal

材料
玄米2カップ
あずき40g
水100mL

●あずきは軽く洗う。

②玄米は軽く洗い、ざるにあげる。

玄米の炊飯容量

1.OLタイプ 3カップ(炊込みは2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ(炊込みは4カップ)まで

- 3内なべに2を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に水加 減して、あずきをのせる。
- 4材料の水を加える。
- (お米) 玄米 を選び、(メニュー) 炊込みで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をよくほぐす。

肧芽米



麦とろ

メニュー ◆やわらか カロリー ◆1 人分約 417kcal

材料(4人分)	
	薄口しょうゆ大さじ3
麦1 カップ	みりん大さじ2
大和いも200g	酢水適量
だし汁·······200mL	青のり適量

- ●胚芽米と麦を混ぜて軽く洗い、ざるにあげる。
- ②内なべに●を入れ、水位目感「白米」の「3」より少し多 めに入れ、(お米) 白米 (メニュー) やわらか で炊く。
- ③大和いもは酢水につけながら皮をむき、すりおろす。
- 43をすりこぎでよくすり、だし汁、薄口しょうゆ、み りんをあわせたもので好みに合わせてのばす。
- ⑤炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、 青のりをふる。

◆すしめし作りのコツ

- ●酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。
- ●だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。

関西式は昆布だしで炊きあげます。

- ●合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすしめし より砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
- ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- うちわであおいで急激にさますとつやがよくなります。
- ・ご飯は粘りを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

カロリー ◆すし飯のみ1人分 約429kcal

材料	(4 人分)	
米 …	3	カップ
酒 …	·····大	さじ1
合わり	せ酢	
米	酢大	さじ4
砂料	糖大	さじ2
塩	/]	さじ1
のり		適量
刺身、	卵焼き、納豆など	…適量
青じる	そ、わさび	適量

- **①**米をよくとぎ、ざるに上げる。
- 2内なべに米と酒を入れ、水位目盛 「すし」の「3」まで水を入れて かき混ぜ、メニューふつうで 炊く。
- ❸すしおけは酢水を含ませたふき んでふき、炊きあがったご飯を 一気にすしおけにあける。
- 4うちわで湯気をとばしながらご 飯をほぐし、すぐに合わせ酢を かけて練らないように混ぜる。




ひなちらし

カロリー ◆1人分約598kcal

材料(4人分)
すし飯米3カップ分
干ししいたけの甘煮
干ししいたけ4枚
A { 砂糖大さじ2 しょうゆ大さじ1½
^ しょうゆ大さじ1½
かんぴょうの甘煮
乾燥かんぴょう ········20g 塩 ····································
塩適量
B { 砂糖大さじ2
□□しょうゆ大さじ1½
菜の花のおひたし
菜の花
│
しししょうゆ小さじ1
塩鮭2切れ
錦糸卵
卵2 個
塩小さじ½
片栗粉大さじ1
水大さじ1½
サラダ油適量
白ごま大さじ2
イクラ大さじ4

- ●すし飯を作る。→上記「手巻きず
- ②干ししいたけはぬるま湯につけて もどし、細切りにしてなべに入れ、 ひたひたにもどし汁を加えたあ と、Aを加え、汁気がなくなるま でゆっくりと煮含める。
- ❸かんぴょうは洗って塩でもみ洗い し、塩気を洗い流し、かぶるくら いの水とBとともになべに入れ、 汁気がなくなるまで煮る。煮上が ったらあらく刻む。
- 4菜の花は、色よく塩ゆでして水に 水気をかたくしぼって1.5cm長

さに切り、Cに5分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。



⑥卵は水でといた片栗粉と塩を加えてまぜる。これを、薄くサラダ油を引 いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5㎝長さの 細切りにして錦糸卵を作る。

⑦すし飯に白ごまを混ぜ入れ、さらに、**②**③を混ぜ入れて器に盛る。**④ 6**とイクラを飾る。

炊込みご飯のコツ

・下記のポイントを押さえると、炊き上がりがよりおいしくなります。

炊込みの炊飯容量

1.0L タイプ3カップ(玄米は2カップ)まで 1.8L タイプ6カップ(玄米は4カップ)まで

水はボウルにくんで、 ■ 一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを 吸わせないよう、手早く水を変えるのがコツ。 そのとき、ボウルなど別の容器に水をくんでおき、 一気に加えさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

とぐときは指を立てて、 ■ 手早く (無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。)

●「とぐ→くんだ水を入れる→さっとかき混ぜ水を捨 てる」を、水のにごりがなくなるまで繰り返します。 とぐときは、指を立てて手早く混ぜるようにとぎ ます。とぎ始めてから3分ほどで終らせるのがべ スト。

小加減をする前に、 →水気を完全に切る

●といだ米はザル等にあげて、水気を完全にきりま

4 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、加え たあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊 飯します。具を米と混ぜると上手に炊けない場合

また、具の量が、メニュー集より多いと上手く炊 けないことがあります。

●調味料や具を入れたまま長時間おかない。また予 約炊飯もしないでください。 (炊込み)では(かんたん予約)は使えません)

蒸らすとき、具を ● 加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくも のなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。 できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして 10分間追加で蒸らします。

炊きあがったら О ふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切って、約15分以内に ほぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを 差し入れ、ご飯の上下が入れ替わるようにふん わりと軽く、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

1 食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒にいれ、火にかけて雑炊にしても。

五目(かやく)ご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約483kcal

材料(4人分)	
米 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3カップ 薄口しょうゆ ⋯大さ	: じ2
鶏むね肉大さ	じ1
│ にんじん …中½本(約50g) A │ 酒大さ	じ1
油揚げ1枚 塩小さ	じ1
たけのこの水煮 ·············30g	適量
↓ 干ししいたけ3枚 干ししいたけのもどし汁	

●にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きす

干ししいたけは約500mLの水でもどして石づきを とる。

鶏肉、たけのことともにそれぞれを細切りにする。

- **②**米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 3内なべに米を入れ水位目盛「白米」の「3」まで干ししい たけのもどし汁をいれた後、Aを入れて混ぜる。
- 4●の具をのせて メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



たけのこご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約439kcal

材料(4人分) ……3カップ 木の芽 ゆでたけのこ ……200g だしの素 ………適量 酒 ……大さじ3 しょうゆ ……大さじ2 塩………小さじ%

- ●たけのこは穂先を切り分け、たて半分に切る。残りの 部分は薄いいちょう切りにする。
- **②**米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ③内なべに米とΑを入れて、水位目盛「白米 |の「3 |に水 加減し、混ぜる。
- 40を均一にのせ、メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、器に盛って木の芽 を散らす。



えびときのこのピラフ風

メニュー ◆炊込み カロリー **◆1**人分約593kcal

材料 (4人分)	`
米 3 カップ	レモンの絞り汁少々
えび20尾	オリーブ油大さじ3
│ しめじ1 パック	白ワイン大さじ2
生しいたけ4枚	塩適量
マッシュルーム4個	こしょう少々
玉ねぎ ⋯⋯√₂個(約100g)	固形スープの素1∕2個
(にんにく1 片	パセリのみじん切り ········少々 _/

- ●えびは皮をむき、竹串で背わたを取り除く。 しめじは石づきをとってほぐす。しいたけは石づきを とって2~4つに切る。
- ②マッシュルームは石づきをとって半分に切り、レモン の絞り汁をかける。

玉ねぎ、にんにくはみじん切りにする。

- ❸フライパンにオリーブ油を熱し、玉ねぎとにんにくを 入れて中火で炒める。香りがたったらしめじ、しいた け、マッシュルームを加えて炒める。
- **4**えびを加えて白ワイン、塩、こしょうを加えて調味し、 冷ます。
- **6**米をよくといで、ざるにあげる。
- ⑥内なべに米を入れ、塩小さじ 1、固形スープの素をくずして加え、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、混ぜる。
- **74**を上にのせ、メニュー) **炊込み** で炊く。
- ③炊きあがったら全体をさっくりと混ぜて器に盛り、パセリのみじん切りを散らす。



〈おこわの炊飯容量〉

1.0Lタイプ 4 カップまで 1.8Lタイプ 6 カップまで



赤飯

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約 434kcal

- ●ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、やや硬めにゆでる。ささげと煮汁は分けて冷す。
- **3**もち米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ④内なべに米を入れ、ささげのゆで汁を入れ、水位目盛 「おこわ」の「3」に水加減する。
- **52**のささげをのせて1時間おき、お米 白米、メニュー ふつうで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで 黒いりごまと塩をふる。



海の幸おこわ

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約586kcal

材料(4人分)	
19 19 (-7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
も 5米2カップ 「酒大さ	ر 2
│ 米小さじ	1/3
│	
A {塩·························小さじ1 あさり(からつき)···········30	- 0
しこしょう少々 塩小さじ	
大正エビ12尾 にんにく1	
いか1 パイ 万能ねぎ10	
【 ブロッコリー ····································	;2)

- ●もち米と米はといでざるにあげ、内なべに入れて水位 目盛「おこわ」の「3」まで水を入れて1時間おく。Aを 加えて混ぜ(お米)「白米」、(メニュー)「ふつう」で炊く。
- ②えびは殻をむき、背わたを取り除く。いかの胴は皮をむいて 1 cm幅の輪切りにし、足は 2 本ずつに切り分ける。えびといかをボウルに入れて B をふり、混ぜる。
- 3あさりは砂出しをして、きれいに洗う。
- グブロッコリーは小さめの子房に分け、塩小さじ¼を まぶす。にんにくはつぶし、万能ねぎは小口切りにす る。
- ⑤なべにサラダ油と4のにんにくを入れて弱火にかけ、香りが出たらにんにくは取り出す。
 ⑥を入れて強火で炒め、フタをする。殻が開いたら、すぐに4のブロッコリーを加えて炒め、2を入れて手早く炒める。
- ⑥ご飯が炊きあがったら、⑤をのせてさらに10分蒸らす。全体を混ぜ、器に盛ってねぎを散らす。

おかゆ

〈おかゆの炊飯容量〉

1.0Lタイプ 1 カップまで (具を入れるとき、0.5 カップまで) 1.8Lタイプ 1.5カップまで (具を入れるとき、1 カップまで)

白がゆ

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1 人分約 134kcal

(材料(4人分)		
	米1	カッ	プ

- ●米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ②内なべに米を入れ、水位目盛 「おかゆ」の「1」に水加減する。
- 3 メニュー おかゆで炊く。
- 4炊きあがったら、温めた器に盛る。



ひき肉と漬物

カロリー ◆1 人分約 101 kcal

(材料(4人分)
l	豚ひき肉100g
l	サラダ油大さじ1
l	漬物(しば漬けなど)50g
l	酒適量
	しょうゆ適量
$\left(\right)$	七味唐辛子適量

- ●漬物は粗く刻んでおく。
- ②熱したフライパンにサラダ油を ひき、ひき肉を炒める。
- ❸ひき肉がパラパラになったら、
- ●と酒、しょうゆを加えて炒め、七味唐辛子をふる。

梅おろし

カロリー **◆1**人分約8kcal

材料 (4 人分)	
梅干し1 個	
大根おろし150g	
しょうゆ少々	,

- ●梅干しは種を取って細かくちぎる。
- ②大根をおろしむと混ぜて、しょうゆで味を調える。



豆腐

めんたい

カロリー ◆1人分約45kcal

材料(4人分)
辛子明太子1 腹
木綿豆腐 1/₃丁
酒 大さじ¼
しょうゆ小さじ1

- ●辛子明太子 1 腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、中身をしごき出す。
- ②豆腐はほぐし、酒とともになべ で煎り付ける。
- **32**に**1**としょうゆを加えて軽く 煎る。

仕様

	形	名	NJ-VS10	NJ-VS18
電源		源	交流 100V 50-60Hz	
消費電力 (W)		(W)	1015	1220
炊	白米·無洗米·胚芽	米·発芽玄米	0.18~1.0 (1~5.5合)	0.18~1.8 (1~10合)
颠	玄	米	0.18~0.54 (1~3合)	0.18~1.08 (1~6合)
炊飯容量(最小	炊込み(白米	·無洗米)	0.18~0.54 (1~3合)	0.36~1.08(2~6合)
最	炊込み(3	玄米)	0.18~0.36 (1~2合)	0.36~0.72 (2~4合)
	おこ	わ	0.36~0.72 (2~4合)	0.36~1.08(2~6合)
~ 最大)	す	U	0.36~1.0 (2~5.5合)	0.54~1.8 (3~10合)
Ē	おか	ゆ	0.09~0.18 (0.5~1合)	0.09~0.27 (0.5~1.5合)
ے	お急	ぎ	上記最大容量の 60 %まで	
コードの長さ(m)		<u>⁺</u> (m)	1.0(自動コードリール)	
外形寸法/幅×奥行×高さ(mm)		×高さ(mm)	255 × 338 × 199	281 × 368 × 233
質 量 (kg)		(kg)	4.1	5.0
最	大 炊	飯量	1.0L	1.8L
区	分	名	В	D
蒸	発 水	、 量	43.3g	72.8g
年	間消費電	力量	100.4kWh/年	164.7kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量		肖費電力量	174.9Wh	248.6Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量		消費電力量	24.3Wh	31.0Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量		時消費電力量	0.9Wh	0.9Wh
1時	間当たりの待機時	消費電力量	0.8Wh	0.8Wh

- 1 回当たりの炊飯時消費電力量は、(お米) 白米 、メニュー ふつう での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定器機「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- ●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- ●外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止の ため電源プラグを 抜いてから、必ず 販売店にご相談く ださい。

▲三菱電機株式会社

▲ 三菱電機ホーム機器株式会社

MITSUBISHI NJ-VS

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1